AP - STAZIONI E ANGOLI DI TRASFERIMENTO
Index number and cam transfer angles

Stazioni	**Profili camma**	**Angolo di camma impegnato per il movimento**								
Stations	*Cam profiles*	*Cam rotation angle performing the transfer movements*								
		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1	**1**									
2	**1**									
3	**1**									
4	**1**									
6	**1**									
8	**1**									

Advised displacement angle
Available standard displacement angles